

Installation - Anschlussübersicht

Multicluster Box 6.3-11



Sicherheitshinweis

⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäße Installation und unsachgemäßen Betrieb

Eine unsachgemäße Installation und unsachgemäßer Betrieb der Multicluster Box kann zum Tod oder zu schwerer Verletzung durch Stromschlag führen. Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Betriebsanleitung der Multicluster Box und ersetzt keine der vor Ort gültigen Normen oder Richtlinien.

- Die beigefügte Betriebsanleitung der Multicluster Box lesen und beachten.
- Alle vor Ort gültigen Normen und Richtlinien beachten.

Kontakt


SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1


34266 Niestetal

www.SMA-Solar.com


Prinzip zur Kommunikation



Verschaltung der Leistungskabel



Verschaltung der Daten- und Steuerkabel



SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com

